

3 お手入れ

冷えてから薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかいスポンジで洗う
蒸しケース底は、しっかり振って縁にたまった水を切る

- 金属製のたわし、粉末タイプのクレンザー、スポンジのナイロン面、ナイロン製ネットに入ったスポンジ、食器洗い乾燥機は使わない。
- 熱いうちにぬれた布でふいたり、水に浸すなどの急冷はしない。(ガラスが破損する原因)

蒸しケース底の虹色の変色について

水に含まれる金属イオンの作用によるものです。

- スポンジに酢を付けて、こすり取る。

鍋・蒸しケースの収納

左図の順に重ねる。

※別売の蒸し板(P.3)をお持ちの場合は、鍋の中に入れて収納してください。

鍋の取っ手を、蒸しケースの取っ手に重ならないように、ずらして置く。

鍋と蒸しケースの間にふきんを挟むことをおすすめします。

4 保証とアフターサービス

修理・使い方・お手入れ などは…
まず、**お買い上げの販売店** へ ご相談ください

- 保証書は・・・(表紙の続きをご覧ください)
- アフターサービスは・・・
お手持ちのIH調理器の取扱説明書の「アフターサービス」に関する項目をご覧ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品番	KZ-GM1
	販売店名	☎ () -	お客様ご相談窓口 フリーダイヤル 0120-878-365 パナは 365日	


Panasonic[®]

取扱説明書

IH調理器用蒸しケース

家庭用

品番 KZ-GM1



本製品はIH調理器KZ-PM31・KZ-PG30・KZ-HP2000の付属鍋、IH調理器用あっせん鍋KZ-AD30・KZ-AN10でお使いいただけます


お手持ちのIH調理器の取扱説明書をよくお読みのうえ、お使いください。

このたびは、IH調理器用蒸しケースをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

●蒸し料理のメニュー例は「かんたんテーブルクッキングの本」をご覧ください。



■仕様

大 き さ (約)	内径 27.4 cm 深さ 6.2 cm
質 量 (約)	1.5 kg

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット
〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号 ZY02-A051
F0910I1080
© Panasonic Corporation 2010

切
取
線

Panasonic

持込修理

IH調理器用蒸しケース保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載
しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	KZ-GM1		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	ご住所	見 本 様	
	お名前		
	電 話 () -		
※販売店	住所・店名		
	電 話 () -		

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット
〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号 電話 (078) 992-9011



ご購入店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

1 安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
---	--------------


警告

	蒸しケース底を、トッププレートに直接載せない (加熱によるやけどの原因)
---	--

注意

	<ul style="list-style-type: none">● 蒸しケースを付け外しするときは、蒸気に触れない● 使用中・使用後しばらくは、蒸しケースに触れない (やけどの原因) ➡蒸しケースの取っ手を持つときは、ミトン・ふきんなどを使う。● 蒸しケースを空焼きしたり加熱しすぎない (破損による、やけど・けがの原因)
---	--

2 各部の名前と扱い方



蒸しケースを傷めないために

- 専用の鍋以外で使わない
- 蒸し調理以外には使わない ● 空焼きしない
- 差し水に冷水の使用を避ける
- 金属製のおたまや、へら・ナイフ・フォークなど角や先端が尖ったものは使わない
(樹脂製へらを使う)
- ていねいに扱う
(落としたり、金属などの固い物に当てて傷を付けない)
- 欠けたり、ひびが入ったときは、使用しない
(ガラスが破損すると、鋭利な破片となります)
➡破片は充分注意してお取扱いください。

別売の【IH】調理器用蒸し板をお求めいただくと、蒸しケースとの組み合わせにより、幅広い蒸しメニューをお楽しみいただけます。

※「かんたんテーブルクッキングの本」をご覧ください。




基本の使い方

① 鍋に水(だし)を入れ、中央に置く

② ふたをして加熱する

③ 沸騰したら、底を付けた蒸しケースに食材を載せて鍋にセットする

④ 調理が終わったら切る



お願い

- 蒸し水(だし)の標準量は、約600ml(鍋底から約2cm)です。食材・メニューなどにより、600ml以上入れる場合もあります。
- 蒸しケース底に付着しそうな食材(しゅうまいなど)を蒸すときは、サラダ油を塗ったり野菜などを敷くことをおすすめします。
- 土鍋風鍋(KZ-PG30・KZ-AD30)をお使いのときは、蒸気の温度が低めになることがあります。火力を強めに調節してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.